


锁螺丝装置

用途 锁螺丝装置



说明 利用 X-Y 轴机构，可做为取放螺丝运用。